




PINCE POUR ACROTÈRE



Référence	PIACR
Utilisation	PINCE SPÉCIALEMENT PRÉVUE POUR SE FIXER SUR L'ÉPAISSEUR DE LA DALLE OU DIRECTEMENT SUR L'ACROTÈRE SI LA CONFIGURATION LE PERMET. UNE FOIS EN PLACE, LES POTEAUX POURONT ÊTRE INSTALLÉS.
Norme	NF EN 13374 + A1
Matière	Acier
Référence	Capacité
PIACR	450

Chaque produit est livré avec un certificat de conformité et une notice d'utilisation. Tout accessoire de levage doit être utilisé par une personne compétente. Un contrôle avant chaque utilisation est obligatoire afin de vérifier que l'accessoire ne présente aucun défaut apparent. Textes, dimensions et photos non contractuels - Susceptibles de modifications sans préavis.



CABLAC SAS - 14 ZONE ARTISANALE - 25320 GRANDFONTAINE
TÉL. : 03.81.58.46.08 - FAX : 03.81.58.46.01
EMAIL : commercial@cablac.fr - www.cablac.fr